



 Koala Joey

 Husky Puppy

 Seal Pup

 Leopard cub

3+

## ENGLISH

Thank you for purchasing a baby animal from WowWee Alive™!	3
WowWee Alive baby animal overview	4
Battery details	4
Getting to know your baby animal	6
Powering ON/OFF the first time	6
Powering ON/OFF in normal play	8
Volume control	8
Sleep Mode	9
Playing with the baby animal	9
FAQs	10

## FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté un bébé animal WowWee Alive™!	11
Aperçu du bébé animal WowWee Alive	12
Piles	12
Apprenez à connaître votre bébé animal	14
Premières mise en march et mise hors tension	14
Mise en marche et mise hors tension en mode de jeu normal	16
Réglage du volume	16
Mode « veille »	17
Jouer avec le bébé animal	17
FAQ	18

## ESPAÑOL

¡Gracias por la compra de un animalito WowWee Alive™!	19
Visión general del animalito WowWee Alive	20
Pilas	20
Conoce tu animalito	22
ON / OFF por primera vez	22
Marcha y apagado en modo normal de juego	24
Ajustar el volumen	24
Modo de sueño	25
Jugar con el animalito	25
Preguntas más frecuentes	26

Further information / Renseignements supplémentaires / Más información . . . . . 27

Warranty / Garantie / Garantía . . . . . 29

## Thank you for purchasing a baby animal from WowWee Alive™!

Your WowWee Alive™ baby animal is huggable and life-like — he wants you to adopt him and take him home! Give him love and attention and he comes “alive”!

Stroke his back, pat his head or cradle him in your arms and he responds with blinking eyes, an animated mouth and sounds... He even snores to let you know when he’s falling asleep! He is the perfect companion for play and cuddles!

Take a few minutes to look through this user manual so you can get to know your baby animal!

### Package contents:

1 x WowWee Alive baby animal



Husky Puppy

Koala Joey

Leopard Cub

Seal Pup

1 x User manual




1 x Family portrait





1 x Adoption certificate



4 x “AA” size  
alkaline batteries



## WowWee Alive baby animal overview



## Battery details

This section outlines battery requirements and installation procedures.

The baby animal lets you know when his batteries need changing, when his movements slow down and when his audio levels are always low, even if you try to adjust his volume.

## Battery requirements


The WowWee Alive baby animal requires 4 x "AA" size alkaline batteries (included).

## Battery installation

To install or change the baby animal's batteries:

**NOTE:** Make sure the main power switch is set to **OFF** prior to changing the batteries.

1. Locate and open the battery compartment door on the belly of the baby animal by opening the flap of fur.
2. Using a Phillips screwdriver (not included) to remove the two screws on the battery compartment door.
3. Insert the batteries according to the diagram. Ensure that the positive and negative polarities match the illustrations inside the battery compartment.
4. Replace the battery compartment door and replace the screws using the screwdriver. Do not over-tighten. Close the flap on the baby animal's belly.



### Important battery information

- Use only fresh batteries of the required size and recommended type
- Do not mix old and new batteries, different types of batteries [standard (Carbon-zinc), Alkaline or rechargeable] or rechargeable batteries of different capacities
- Remove rechargeable batteries from the toy before recharging them
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision
- Please respect the correct polarity, (+) and (-)
- Do not try to recharge non-rechargeable batteries
- Do not throw batteries into the fire
- Replace all batteries of the same type/brand at the same time
- The supply terminals are not to be short-circuited
- Remove exhausted batteries from the toy
- Batteries should be replaced by adults
- Remove batteries if the toy is not going to be played with for some time


## Getting to know your baby animal

Now that you've adopted your own WowWee Alive baby animal, it's time to get to know him better.

### Basic features

The baby animal has a moving mouth and eyes that blink and respond. He also makes an array of baby animal sounds.

He is equipped with a touch sensor on his head, and one on his back. He also has a tilt sensor which can tell him when he's turned over or upright.



## Powering ON/OFF the first time


The baby animal's main power switch is located on his belly which you can access through the flap beneath in his fur. The switch has three settings:

- Try Me
- OFF
- Normal

**NOTE:** You will only need to access the main power switch when you first use him and/or when you change his batteries. After that, you can turn him on or off using his quick power button (see the section *Powering ON/OFF in normal play*).


## Try Me power setting

When you first remove the baby animal from his packaging, the switch will be set to **Try Me**. The Try Me function is used for demonstrating very basic functions.



## Normal power setting

When you want to play with him and access all his functions, you need to first set the switch to the **OFF** setting, and then wait 3 seconds before switching it to the **Normal** setting.



**IMPORTANT:** When switching between **Try Me** and **Normal** power settings, you need to set the switch to **OFF** first, and then wait 3 seconds before changing the power setting. If you do not wait after switching the baby animal to the **OFF** setting, he will remain in the previous power setting.

**NOTE:** In **Normal** power setting, the Try Me button becomes a trigger located on his left ear (or on Seal Pup, his front left flipper). You can use this button to activate his baby animal behaviors, just as you would by scratching his head or rubbing his back!

## Powering ON/OFF in normal play

The baby animal's quick power button is located on his right ear. Once you set the main power switch to **Normal** setting, your baby animal should be automatically turned on in normal play.

**NOTE:** The Seal Pup's quick power button is located on his front right flipper.


To turn him on after he powers down and enters *Sleep Mode*:

- Locate the quick power button on his right ear and press it once.

**NOTE:** If you press it more than once after switching it to the **Normal** setting, you will be toggling the volume levels.

To turn him off:

- Locate the quick power button and hold it down for about 3 seconds.



## Volume control

You can adjust the volume to high or low using the quick power button to toggle the levels. To do so:

- Press the quick power button once to toggle between high and low volume levels

The baby animal's volume level will automatically switch to low when you turn him on his back. When you set him back upright, it will automatically switch back to high volume level.

**NOTE:** If you manually switch the volume level to low before you turn him on his back, the levels will remain low regardless of his position until you manually switch the volume level back to high.

## Sleep Mode



To save his energy, the baby animal will go to into *Sleep Mode* after about 5 minutes if you leave him unattended. He will close his eyes and purr for about 5 minutes in *Sleep Mode* if continued to be left unattended, after which he will power down to save batteries.


When you want to wake him from *Sleep Mode*, interact with him by touching his head or his back, or you can press the buttons on either ear.

**NOTE:** If you are not going to play with him after he enters *Sleep Mode*, turn him off.

## Playing with the baby animal

The baby animal reacts like a *real* baby animal — he will squeal, growl and purr, as well as blink, and smile.

When you first turn him on, he will open his eyes  , open and close his mouth,  and then make a wake up sound. After that, he is ready to play with you! Scratch or pet his head to see how he reacts. You can also stroke him on his back and feel his “bones”!



Turn him over on his back and he'll react. Turn him upright again to see what he does. Be careful though — if you touch him or turn him over too many times, he might get annoyed and growl at you!

Spend some time to get to know your baby animal by cuddling up with him and giving him affection!

**NOTE:** When you are done playing with him, make sure you turn him off.

## Important safety information

Take note of the following when playing with the baby animal:

- Avoid putting articles of clothing on him as it might inhibit the proper functioning of his sensors.
- Do not immerse the baby animal or any parts of him in water or any other form of liquid.
- Do not drop, throw, or kick the baby animal as this might damage his mechanical functions.
- If his fur becomes dirty, you can clean it using a clean cloth slightly dampened with warm water.
- Do not jam anything into his mouth or into his eyes.

## FAQs

**Q. *My baby animal seems to be moving and responding slower than normal... what's wrong?***

**A.** You probably need to change the batteries in the baby animal. Refer to the section *Battery details* for information on battery requirements and installation.

**Q. *My baby animal speaks more quietly than normal... how do I fix that?***

**A.** Either you have the baby animal's volume levels set at low (see the section *Volume control*), or you probably need to change the batteries in the baby animal. Refer to the section *Battery details* for information on battery requirements and installation. Note that when you turn him on his back, his volume level automatically lowers if it is set to high volume level. When you put him upright again, his volume level should return to high volume if he was already at high volume.

**Q. *My baby animal's facial animations have stopped and he just purrs... what's wrong?***

**A.** Your baby animal is probably in *Sleep Mode*. To wake him from *Sleep Mode*, interact with him by touching his head or his back, or you can press the buttons on either ear (or for Seal Pup, his front flippers).

**Q. *My baby animal seems to say only 4 different things... what's wrong?***

**A.** Your baby animal is probably in *Try Me* power setting. See the section *Powering ON/OFF the first time* to learn how to set him in the **Normal** power setting.

## Merci d'avoir acheté un bébé animal WowWee Alive™!

Le bébé animal WowWee Alive™ est adorable et ressemble à un vrai petit animal qui veut qu'on l'adopte et qu'on l'aime ! Donnez-lui de l'amour et de l'attention pour qu'il s'anime !

Caressez-lui le dos, flattez-lui la tête ou bercez-le dans vos bras et il réagit en clignant des yeux, en remuant les babines et en faisant des petits bruits. Il ronronne aussi pour vous indiquer qu'il s'endort!

Prenez quelques instants pour consulter ce guide d'utilisation et apprendre à connaître votre bébé animal!

### Contenu de l'emballage

1 bébé animal WowWee Alive



Husky Puppy



Koala Joey



Leopard Cub



Seal Pup

1 guide d'utilisation




1 portrait de famille





1 certificat d'adoption



4 piles AA alcalines



## Aperçu du bébé animal WowWee Alive



## Piles

Cette section décrit les exigences en ce qui a trait aux piles et les procédures d'installation. Vous saurez quand changer les piles de votre bébé animal lorsqu'il devient de moins en moins réceptif.

## Exigences concernant les piles



Le bébé animal WowWee Alive fonctionne avec 4 piles AA alcalines (comprises).

## Installation des piles

**NOTE :** S'assurer que l'interrupteur principal est à OFF avant de remplacer les piles.

Pour installer ou changer les piles du bébé animal procéder comme suit :

1. Localiser et ouvrir la porte du compartiment des piles sur le ventre du bébé animal, en ouvrant le rabat de fourrure.
2. Utiliser un tournevis Phillips (non compris) pour enlever les deux vis du couvercle du compartiment des piles.
3. Insérer les piles selon le diagramme. Veiller à ce que les polarités positives et négatives correspondent aux illustrations à l'intérieur du compartiment des piles.
4. Remettre le couvercle du compartiment des piles et remplacer les deux vis à l'aide du tournevis. Ne pas trop serrer.



Fermer le rabat sur le ventre.

### Renseignements importants concernant les piles

- Utiliser des piles neuves du type recommandé uniquement.
- Ne pas utiliser des piles usées avec des piles neuves, ni des piles de types différents (standard zinc carbone, alcaline ou rechargeable) ou des piles rechargeables de capacité différente.
- Retirer les piles rechargeables du chargeur avant de les recharger.
- Le chargement des piles rechargeables doit se faire sous la supervision d'un adulte.
- Respecter la polarité (+) et (-).
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Remplacer toutes les piles du même type et de la même marque en même temps.
- Ne pas court-circuiter les bornes.
- Enlever les piles usées du jouet.
- Un adulte devrait remplacer les piles.
- Enlever les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant longtemps.


## Apprenez à connaître votre bébé animal

Maintenant que vous avez adopté votre bébé animal WowWee Alive, il est temps de mieux le connaître !

### Fonctions de base

La bouche du bébé animal s'anime et ses yeux clignent. Il fait aussi plusieurs bruits de petit animal.

Sa tête et son dos sont munis de capteurs tactiles et un capteur d'inclinaison lui permet de savoir s'il se trouve à l'endroit ou à l'envers.



### Premières mise en march et mise hors tension


L'interrupteur principal du bébé animal est situé sur son ventre, sous le rabat de fourrure. L'interrupteur a trois paramètres :

- Try Me (essaye-moi)
- OFF
- Normal

**NOTE :** Vous n'avez à utiliser la fonction Try Me seulement lors de la première utilisation. Par la suite, vous n'aurez besoin que des paramètres OFF et Normal.


## Paramètre Try Me

Lorsque vous retirez le bébé animal de son emballage, l'interrupteur est à la position **Try Me**. La fonction Try Me est utilisée pour démontrer les fonctions de base et n'est pas utilisée en mode de jeu normal.



## Paramètre Normal

Si vous voulez jouer avec lui et accéder à toutes ses fonctions, vous devez d'abord le mettre à **OFF**, puis attendre 3 secondes avant de le mettre à la position **Normal**.



**IMPORTANT** : Lors du passage entre **Try Me** et **Normal** et paramètres de puissance, vous devez d'abord mettre l'interrupteur à **OFF**, puis attendre 3 secondes avant de changer de paramètre. Si n'attendez pas après avoir mis le bébé animal à **OFF**, il restera au paramètre précédent.

**NOTE** : Quand l'interrupteur est au paramètre **Normal**, le bouton Try Me situé sur l'oreille gauche du bébé animal (ou pour Seal Pup, sa palme avant gauche) agit comme un déclencheur. Ce bouton sert à activer les comportements de bébé comme lorsque vous lui grattez la tête ou lui frottez le dos !

## Mise en marche et mise hors tension en mode de jeu normal

Le bouton de mise en marche rapide du bébé animal est situé sur son oreille droite. Une fois l'interrupteur en position Normal, le bébé animal devrait automatiquement se trouver en mode normal de jeu.

**REMARQUE :** Le bouton d'mise en marche rapide du Seal Pup est situé sur sa palme avant droite.


Pour le réactiver lorsqu'il se met en mode «veille».

- S'assurer que l'interrupteur principal est à la position **Normal**. Appuyer une fois sur le bouton de mise en marche rapide.

**NOTE :** Si vous appuyez plus d'une fois sur le bouton quand l'interrupteur est à la position Normal, vous serez en train d'ajuster le volume.

Pour mettre le bébé animal hors tension:

- Appuyer sur le bouton de mise en marche rapide pendant 3 secondes.



## Réglage du volume

Le volume peut être ajusté avec le bouton de mise en marche rapide.

- Appuyer une fois sur le bouton de mise en marche rapide pour ajuster le volume.

Le volume du bébé animal baisse automatiquement lorsque vous le mettez sur le dos. Lorsque vous le remettez debout, le volume augmente automatiquement.

**REMARQUE:** Si vous baissez manuellement le volume avant de le mettre sur le dos, le volume restera bas peu importe sa position, jusqu'à ce que vous augmentiez manuellement le volume.

## Mode « veille »



Pour économiser son énergie, votre bébé animal se mettra en mode «veille» au bout de 5 minutes si vous le laissez seul. Il ronflera pendant environ 5 minutes en mode «veille», après quoi il s'éteindra pour économiser les piles.


Lorsque vous voulez le sortir du mode de veille, touchez-lui la tête ou le dos, ou appuyez sur les boutons sur l'une de ses oreilles.

**NOTE:** Éteindre le bébé animal lorsqu'il se met en mode de veille si vous ne comptez plus jouer avec lui.

## Jouer avec le bébé animal

Le bébé animal réagit comme un vrai petit animal – il gémit, grogne et ronronne, il cligne des yeux et il sourit.

Lorsque vous l'allumez, il ouvre les yeux , ouvre et ferme la bouche , et émet un bruit pour indiquer qu'il se réveille. Ensuite, il est prêt à jouer avec vous! Grattez ou flattez sa tête pour le voir réagir. Vous pouvez aussi lui caresser le dos et sentir ses « os »!



Mettez-le sur le dos et il réagit. Remettez-le debout pour voir ce qu'il fera. Mais faites attention – si vous vous le touchez ou le retournez trop, il pourrait s'énerver et se mettre à grogner!

Prenez le temps d'apprendre à connaître votre bébé animal en lui faisant des câlins et en lui donnant de l'affection !

**NOTE :** Lorsque vous avez fini de jouer avec lui, assurez-vous de toujours le mettre à OFF.

## Sécurité

Prenez note des points suivants lorsque vous jouez avec votre bébé animal :

- Évitez de lui mettre des vêtements cela pourrait nuire au bon fonctionnement de ses détecteurs.
- Ne pas plonger le bébé animal, même en partie, dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne pas le laver à la machine.
- Ne pas le laisser tomber, le lancer ou le frapper car cela pourrait endommager ses fonctions mécaniques.
- Si sa fourrure est sale, vous pouvez la nettoyer à l'aide d'un chiffon propre légèrement humidifié avec de l'eau chaude.
- Ne rien mettre dans sa bouche (sauf son biberon) ni dans ses yeux..

## FAQ

**Q : Le bébé animal semble bouger et répondre plus lentement qu'à la normale...**

**Que ce passe-t-il ?**

A. Il faut probablement remplacer les piles du bébé animal. Consulter la section *Renseignements concernant les piles*.

**Q. Le bébé animal parle plus doucement qu'à la normale... Comment corriger la situation?**

A. Soit que le volume est réglé à low (consulter la section *Réglage du volume*) ou les piles ont besoin d'être remplacées. Consulter la section *Piles*. Veuillez noter que lorsque vous mettez le bébé animal sur le dos, le volume baisse automatiquement lorsqu'il est réglé à high (élevé). Lorsque vous remettez le bébé animal debout, le volume devrait augmenter s'il était déjà réglé à high.

**Q. Le visage du bébé animal n'est plus animé et il ne fait que ronronner... Qu'est-ce qui ne va pas?**

A. Le bébé animal se trouve probablement en mode «veille». Pour le réactiver, soulevez-le ou touchez son dos ou sa tête. Vous pouvez aussi appuyer sur les boutons sur l'une de ses oreilles (ou pour Seal Pup, ses palmes).

**Q. Le bébé animal semble dire seulement 4 choses différentes ... Quest-ce qui ne va pas ?**

A. Le bébé animal est probablement au paramètre Try Me (essaye-moi). Consulter la section *Premières mise en marche et mise hors tension* pour savoir comment le mettre au paramètre Normal.

## ¡Gracias por la compra de un animalito WowWee Alive™!

¡El animalito de WowWee Alive™ es adorable y se parece a un verdadero animal que desea ser adoptado y amado! ¡Dale amor y atención y se alegra!

Acaricia su espalda y su cabeza o arrullale en tus brazos y el reacciona parpadeando los ojos, moviendo los labios, y haciendo pequeños ruidos. ¡Ronroneando para señalar que el esta durmiendo!

¡Tome unos momentos para leer este manual y conocer a su animalito!

### Contenido del envase

1 animalito WowWee Alive



Husky Puppy



Koala Joey



Leopard Cub



Seal Pup

1 manual del usuario




1 retrato de familia





1 certificado de adopción



4 pilas AA alcalinas



## Visión general del animalito WowWee Alive



### Pilas

Esta sección contiene los requisitos para las pilas y los procedimientos de instalación.

Usted sabrá cuando cambiar las pilas en su animalito cuando se convierte en cada vez menos sensible.


### Requisitos para las pilas

El animalito funciona con 4 pilas AA alcalinas (incluidas).

## Instalación de las pilas

**NOTA :** Asegúrase de que el interruptor principal está apagado antes de sustituir las pilas. Para instalar o cambiar las pilas del animalito hacer lo siguiente:

1. Buscar y abrir la tapa del compartimiento de las pilas sobre el vientre del animalito, mediante la apertura de la solapa de pieles.
2. Utilizar un destornillador Phillips (no incluido) para quitar los dos tornillos en el compartimiento de las pilas.
3. Insertar las pilas de acuerdo al diagrama. Asegurarse de que las polaridades positivas y negativas coinciden con las ilustraciones en el interior del compartimiento de las pilas.
4. Colocar la tapa del compartimiento de las pilas y colocar los dos tornillos con el destornillador. No apretar demasiado. Cierre la solapa sobre el vientre.



### Información importante para las pilas

- Utilice solo pilas nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, de diferentes tipos (estándar, alcalina ó recargable), o pilas recargables de diferentes capacidades.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de cargarlas.
- Cargar las pilas recargables sólo bajo supervisión de un adulto.
- Asegúrese de respetar la polaridad apropiada de la pila (+ y -).
- No intente recargar pilas no recargables.
- No tirar las pilas en el fuego.
- Reemplazar todas las pilas del mismo tipo / marca, al mismo tiempo
- Evitar el cortocircuito de los terminales de alimentación.
- Retire las pilas agotadas del juguete.
- Las pilas deben ser sustituidas por un adulto.
- Quitar las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.


## Conoce tu animalito

Ahora que ha adoptado su animalito, es hora de conocerlo mejor!

### Características básicas

¡Su animalito reacciona al tacto cuando se toma en sus brazos y le carissia la cabeza... Puede gritar, gemir o gorgotear! Tiene un sensor de contacto en la cabeza. También tiene un sensor de inclinación para determinar cuando está acostado o de pie.

Usted puede alimentar con la botella – que cierra sus ojos como un verdadero animal bebé. Déjalo por 5 minutos y se empiezan a roncar (ver “Modo de sueño” para más detalles).



### ON / OFF por primera vez


El interruptor principal del animalito se encuentra en su vientre bajo la solapa de pieles. El interruptor tiene tres parámetros:

- Try Me (pruebame)
- OFF
- Normal

**NOTA:** Usted tiene que usar la función Try Me sólo en la primera utilización. Posteriormente, sólo tendrá la configuración OFF y Normal


## Parámetro Try Me

Al quitar el animalito de su embalaje, el interruptor está a la posición **Try Me**. La función Try Me se utiliza para demostrar las funciones básicas y no se utiliza en condiciones normales de juego.



## Parámetro Normal

Si quiere jugar con él y acceder a todas sus características, primero debe mover el interruptor a **OFF**, y esperar 3 segundos antes de pasar a la posición **Normal**.



**IMPORTANTE:** Cuando se cambia entre **Normal** y **Try Me**, primero debe mover el interruptor a **OFF** y esperar 3 segundos antes de cambiar la configuración. Si no esperes después de mover el interruptor del animalito a **OFF**, el se mantendrá en la configuración anterior.

**NOTA:** Cuando el ajuste está al parámetro **Normal**, el botón Try Me en la oreja izquierda del animalito (o por el Seal Pup, su aleta delante izquierda) actúa como un sensor. ¡Este botón se utiliza para activar el comportamiento del bebé, cuando usted rasca su cabeza o frota su espalda!

## Marcha y apagado en modo normal de juego

El botón de encendido rápido del animalito está en su oreja derecha. Una vez que el cambio a Normal, el bebé de animales debería ser automáticamente en un modo normal de juego.

**NOTA:** El botón de encendido rápido del Seal Pup se encuentra en su aleta delante derecha.


Para reactivarla, cuando está en modo de espera:

- Asegúrese de que el interruptor principal está en la posición normal.  
Pulse una vez el botón de encendido rápidamente.

**NOTA:** Si pulsa más de una vez el botón cuando el interruptor está en la posición Normal, estará en el proceso de ajuste del volumen.

Para apagar el animalito:

- Pulse el botón de encendido rápido durante 3 segundos.



## Ajustar el volumen

El volumen se puede ajustar con el botón de encendido rápido:

- Pulsar el botón de encendido rápido una vez para ajustar el volumen.

El nivel de volumen de los animales al bebé hacia abajo automáticamente cuando encienda de nuevo la espalda. Cuando se pone de pie, su volumen aumenta automáticamente.

**NOTA:** Si usted manualmente bajar el volumen antes de ponerlo en la parte trasera, el volumen seguirá siendo bajo, independientemente de su posición hasta que

aumentar el volumen manualmente.

## Modo de sueño



Para ahorrar energía, el animalito se ponga en Modo de sueño después de 5 minutos si le deje solo. Que ronca durante aproximadamente 5 minutos en Modo de sueño y, a continuación, apague para ahorrar pila.


Para despertarlo del Modo de sueño, interacciona con él tocándole la cabeza, la espalda, o los botones de sus orejas.

**NOTA:** Si no piensas seguir jugando con el animalito después del esté en el Modo de sueño, deberías desactivado.

## Jugar con el animalito

El bebé reacciona como un animalito real – que gime, gruñe y ronronea, que parpadearon y sonrió.

Al encenderlo, se abre los ojos  , se abre y se cierra la boca  , y hace un ruido que indique que se despierta. ¡Entonces está listo para jugar con usted! Planas o cero de su cabeza para verle reaccionar. ¡También puede acariciar su espalda y sentir su “huesos”!



Ponerlo en la espalda y reacciona. Ponerlo de pie para ver lo que hará. Pero cuidado – si usted toca o volver demasiado, podría emocionarse y comenzar a gruñir!

¡Tómese el tiempo para aprender acerca de su animalito haciendo entregas y cariños!

**NOTA:** Cuando termine de jugar con él, asegurarse de que siempre que sea desactivado.

## Advertencias

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente cuando usted juega con su animalito:

- Evite poner la ropa que le podría perjudicar el funcionamiento de sus sensores.
- No sumerja el animalito, ni siquiera en parte, en agua o otros líquidos. No limpiar en la máquina.
- No lo deje caer, golpear o correr, ya que podría dañar sus funciones mecánicas.
- Si su piel está sucia, se puede limpiar con un paño ligeramente humedecido con agua caliente.
- No lo pongas nada en la boca (con excepción de la botella) o en los ojos.

## Preguntas más frecuentes

**P:** *El animalito, parece moverse y responder más despacio de lo normal ... ¿Qué ocurre?*

**R.** Es probable que sustituir las pilas del animalito. Véase la sección relativa a las pilas.

**P.** *El animalito habla más despacio de lo normal ... ¿Cómo puedo solucionar esto?*

**R.** O bien el volumen está ajustado a la baja (véase el *Ajuste de volumen*), o las pilas necesitan ser reemplazadas. Véase la sección *Pilas*. Tenga en cuenta que al colocar el animalito sobre la espalda de animales, el volumen automáticamente cuando se ajusta a la alta (alta). Cuando se pone el bebé de animales en pie, el volumen aumentará si se había fijado ya en alto.

**P.** *La cara del animalito son más los animales vivos y sólo ronroneo ... ¿Qué tiene de malo?*

**R.** El animalito es probablemente el modo de los animales. Para reactivarla, levantar o tocar su espalda o la cabeza. Usted también puede apoyar los botones de sus orejas (o por el Seal Pup, sus aletas).

**P.** *El animalito parece estar diciendo 4 cosas diferentes a tan sólo ... ¿Qué tiene de malo?*

**R.** El animalito es probablemente el establecimiento de animales Try Me (he intentado). Consulte la primera comercialización y de salir para averiguar cómo hacer los parámetros normales.

## Further information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

• However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

To learn more about your WowWee Alive baby animal or to see the full range of WowWee products, go to [www.wowwee.com](http://www.wowwee.com)

Register your WowWee Alive baby animal at [www.wowwee.com/register](http://www.wowwee.com/register)

If you have any questions that are not answered in this user manual, refer to [www.wowwee.com/support](http://www.wowwee.com/support)

## Renseignements supplémentaires

Ce produit répond aux normes de la partie 15 des règles de la commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis. L'utilisation de ce produit est assujettie aux conditions suivantes: (1) Ce produit ne doit pas causer d'interférence nuisible (2) Ce produit doit accepter toute interférence extérieure, y compris celles pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

### NOTE

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques défini par la section 15 du règlement de la FCC.

Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio. S'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière en allumant et en éteignant l'équipement, essayez de les supprimer comme suit :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à un circuit différent de celui du récepteur.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

**ATTENTION :** Des changements ou des modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par le fabricant peuvent annuler l'autorisation conférée à l'utilisateur de manipuler cet équipement.

## Further information Renseignements supplémentaires/ Más información

Pour en savoir plus sur votre bébé animal ou voir la gamme complète de produits de WowWee, consulter [www.wowwee.com](http://www.wowwee.com)

Inscrivez-vous sur le site [www.wowwee.com/register](http://www.wowwee.com/register)

Si vous avez des questions auquel ce guide ne répond pas ce guide d'utilisation, consulter [www.wowwee.com/support](http://www.wowwee.com/support)

### Más información

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Su utilización está sujeta a estas dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

#### NOTA:

Este equipo ha sido aprobado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC.

Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo utiliza y puede generar ondas de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la radiocomunicación.

Sin embargo, no se garantiza que no existan interferencias en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de televisión o radio, lo cual podrá saberse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo al enchufe de un circuito diferente al que esta conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para más ayuda.

AVISO: Cambios o modificaciones al aparato que no sean aprobados explícitamente por los responsables por el acuerdo puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Para obtener más información acerca de tu animalito o ver la gama completa de productos de WowWee, visite [www.wowwee.com](http://www.wowwee.com)

Registre su animalito en el sitio [www.wowwee.com/register](http://www.wowwee.com/register)

Si tiene alguna pregunta que esta guía no guía explica, véase [www.wowwee.com/support](http://www.wowwee.com/support)

## WowWee 90-Day Limited Warranty

WowWee's warranty obligations for this WowWee Alive baby animal (this "Product") are limited to the terms set forth below.

WowWee Group Limited ("WowWee") warrants to the original end-user purchaser that this Product will be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of 90 days from the date of retail purchase (the "Warranty Period"). This warranty is extended only to the original end-user purchaser of a new product that was not sold "as is".

If a defect arises:

(1) you may within 30 days from the date of retail purchase (or such other period specified by the return policies of the place of purchase) return this Product to the place of purchase, together with the original proof of purchase and either the original box or the UPC code label from the box, and this Product will be replaced or, in the event that a replacement for this Product is not available at the place of purchase, either a refund of the purchase price for this Product or a store credit of equivalent retail value will be provided; or

(2) you may after the day that is 30 days from the date of retail purchase (or such other period specified by the return policies of the place of purchase) and within the Warranty Period contact WowWee Customer Support to arrange for the replacement of this Product. In the event that a replacement for this Product is not available this Product will be replaced by WowWee with a product of equivalent or greater retail value.

A purchase receipt or other proof of the date of retail purchase is required in order to claim the benefit of this warranty.

If this Product is replaced, the replacement product becomes your property and the replaced Product becomes WowWee's property. If the place of purchase refunds the purchase price of this Product or issues a store credit of equivalent retail value, this Product must be returned to the place of purchase and becomes WowWee's property.

### EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

This warranty covers the normal and intended use of this Product. This warranty does not apply: (a) to damage caused by accident, abuse, unreasonable use, improper handling and care or other external causes not arising out of defects in materials or workmanship; (b) to damage caused by service performed by anyone who is not an authorized representative of WowWee; (c) to any hardware, software or other add-on components installed by the end-user; (d) if this Product has been disassembled or modified in any way; (e) to cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents or broken plastic, or normal wear and tear.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MIGHT ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE. WOWWEE'S RESPONSIBILITY FOR PRODUCT DEFECTS IS LIMITED TO THE REPLACEMENT OF THIS PRODUCT OR THE REFUND OF THE PURCHASE PRICE FOR THIS PRODUCT. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN TIME TO THE TERM OF THIS LIMITED WARRANTY. NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE EXPIRATION OF THE LIMITED WARRANTY PERIOD. If any term of this warranty is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, WOWWEE IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES HOWSOEVER CAUSED RESULTING FROM BREACH OF WARRANTY OR CONDITION OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE. THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THESE LIMITATIONS MIGHT NOT APPLY TO YOU.

Valid only in U.S.A.

## Garantie limitée de 90 jours WowWee

Les obligations de WowWee quant au bébé animal WowWee Alive (« ce produit »), se limitent aux conditions suivantes.

WowWee Group Limited (« WowWee ») garantit à l'utilisateur final que ce produit est exempt de défauts matériels et de main d'œuvre lorsqu'il est utilisé de manière normale, et ce, pendant une période de 90 jours à partir de la date d'achat (la « période de garantie »). Cette garantie n'est accordée qu'à l'utilisateur final et acheteur original d'un produit neuf qui n'a pas été vendu « tel quel ».

Si un défaut survient :

(1) Vous pouvez, dans les 30 jours suivant la date d'achat au détail (ou toute autre période correspondant à la politique de retour du point de vente) rapporter ce produit au point de vente avec la preuve d'achat originale et l'emballage ou le CUP de l'emballage, et ce produit vous sera remplacé ou si un produit de remplacement n'est pas disponible au point de vente, un remboursement équivalant au prix d'achat de ce produit ou un crédit en magasin équivalant à valeur au détail seront émis; ou

(2) Vous pouvez, le jour suivant les 30 jours qui suivent la date d'achat au détail (ou tout autre période correspondant à la politique de retour du point de vente) et en-dedans de la période de garantie, communiquer avec le service à la clientèle de WowWee afin de demander le remplacement de ce produit. Dans l'éventualité où un remplacement pour ce produit ne serait pas disponible, WowWee remplacera ce produit par un produit d'une valeur au détail équivalente ou supérieure à celle de ce produit.

Un reçu de caisse ou une autre preuve de la date à laquelle l'achat a été effectué est exigée pour avoir droit à cette garantie.

Si ce produit est remplacé, le produit de remplacement devient la propriété de WowWee.

Si le point de vente rembourse le prix d'achat de ce produit ou émet un crédit en magasin équivalant au prix d'achat au détail de ce produit, ce produit doit être remis au point de vente et devient la propriété de WowWee

### EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Cette garantie couvre l'utilisation normale prévue de ce produit. Cette garantie ne couvre pas : (a) les dommages causés par les accidents, l'abus, une utilisation non raisonnable, une manipulation incorrecte ou un manque de soin ou d'autres causes externes non liées à un défaut des matériaux ou de la main d'œuvre, (b) les dommages causés par un entretien effectué par une personne autre qu'un représentant autorisé de WowWee, (c) les dommages aux éléments matériels ou logiciels ou toute autre composante installés par l'utilisateur final, (d) cette garantie est annulée si le produit a été ouvert, désassemblé ou modifié de quelque façon que ce soit, (e) cette garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, incluant mais n'excluant pas, les égratignures, les bosses ou le plastique abimé, ni l'usure normale.

CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE CERTAINS DROITS EN VERTU DE LA LOI ET IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ADMINISTRATION. LA RESPONSABILITÉ DE WOWWEE QUANT AUX DÉFAUTS QUE POURRAIT PRÉSENTER CE PRODUIT EST LIMITÉE AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX DE VENTE AU DÉTAIL DE CE PRODUIT. TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU TACITE, INCLUANT MAIS NE SE LIMITANT PAS À TOUTE GARANTIE TACITE ET CONDITIONS DE VENTE ET D'APTITUDE À UN EMPLOI SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS AUX CONDITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, NE S'APPLIQUERA À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE. Si l'une des conditions de cette garantie est tenue pour illégale ou non exécutoire, la légalité ou l'exigibilité des autres conditions ne sera pas contestable.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST STIPULÉ DANS CETTE GARANTIE ET DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, WOWWEE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, INDIRECTS CAUSÉS, DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DÉCOULANT DU NON RESPECT DE LA GARANTIE OU D'UNE CONDITION OU SELON UNE THÉORIE LÉGALE, INCLUANT MAIS NE SE LIMITANT PAS, À LA PERTE DE JOUISSANCE. LES LIMITATIONS PRÉCITÉES NE S'APPLIQUENT PAS AUX REQUÊTES POUR PRÉJUDICES TELS QUE LA MORT, LES DOMMAGES CORPORELS OU AUTRE OBLIGATION LÉGALE POUR UN ACTE INTENTIONNEL, UNE FAUTE GRAVE OU DUE À LA NÉGLIGENCE OU À UNE OMISSION. CERTAINES ADMINISTRATIONS NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS QUANT AUX DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS NI LES LIMITATIONS QUI ONT TRAIT À LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE, CES LIMITATIONS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

Valide seulement aux États-Unis.

## Garantía limitada de 90 días de WowWee

WowWee la garantía de las obligaciones de este animalito WowWee Alive (este "producto") se limita a los términos siguientes.

WowWee Group Limited ("WowWee") garantiza al usuario final-comprador que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un período de 90 días a partir de la fecha de compra (el "Período de Garantía"). Esta garantía se extiende sólo al -comprador directo del producto nuevo.

Si surge algún defecto:

(1) durante los primeros 30 días a partir de la fecha de compra (o en cualquier otro plazo fijado por la políticas de retorno del lugar de compra) de este producto regreso al lugar de compra, junto con la prueba original de compra, ya sea la original cuadro de la UPC o código de etiqueta de la caja, y este producto será sustituido o, en el caso de que una sustitución de este producto no está disponible en el lugar de compra, ya sea un reembolso del precio de compra de este producto o una tienda de crédito equivalente al por menor de valor será siempre, o

(2) es posible que después de la fecha que es de 30 días a partir de la fecha de compra (o en cualquier otro plazo fijado por la políticas de retorno del lugar de compra) y dentro del período de garantía WowWee contacto con Atención al cliente disponer la sustitución de este Producto. En el caso de que una sustitución de este producto no está disponible este producto será sustituido por WowWee con un producto equivalente o de mayor valor comercial.

Un recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra son necesarios con el fin de solicitar el beneficio de esta garantía.

Si este producto se sustituye por otro, la sustitución de productos se convierte en su propiedad y la renovación se convierte en la propiedad de WowWee. Si el lugar de compra de las restituciones el precio de compra de este producto o problemas de crédito una tienda de venta al por menor valor equivalente a este producto debe ser devuelto al lugar de compra y se convierte en la propiedad de WowWee.

### EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Esta garantía cubre la utilización normal y el destino de este producto. Esta garantía no se aplicará: (a) a los daños causados por accidente, abuso, uso irracional, inadecuado manejo y cuidado u otros factores externos no derivados de defectos en materiales o mano de obra, (b) a los daños causados por servicios prestados por cualquier persona que no es un representante autorizado de WowWee, (c) a cualquier hardware, software u otro componentes instalados por el usuario final; (d) si este producto ha sido desmontado o modificado en forma alguna; (e) incluyendo daños cosméticos, pero no limitado a rasguños, golpes o roto del plástico, o desgaste normal.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. LA RESPONSABILIDAD DE WOWWEE por los defectos del producto se limita a la sustitución de este producto o la devolución del valor de compra de este producto. Y expresar todas las garantías implícitas, incluyendo pero sin limitarse a cualquier garantía implícita y condiciones de comerciabilidad y adecuación para un propósito en particular, están limitadas en el tiempo al término de esta garantía limitada. NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, ya sea expresa o implícita, se aplicará después de la expiración del período de garantía limitada. Si cualquiera de los términos de esta garantía se considera ilegal o inaplicable, la legalidad o exigibilidad de los restantes términos no se verá afectada o dañada.

Salvo en los casos previstos en esta garantía y en la medida permitida por la ley, WOWWEE no es responsable directo, de un daño especial, o accidental resultante de un uso inadecuado de la garantía incluyendo una condición, o cualquiera otra teoría legal, incluyendo pero no limitado a la pérdida de USO. La anterior limitación no se aplicará a la muerte o lesiones personales, o de cualquier responsabilidad legal con intenciones graves, actos negligentes y / o omisiones.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN accidental referentes a daños y perjuicios, o a la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que estas limitaciones podrían no aplicarse a usted.

Válido sólo en los Estados Unidos



WOWWEE GROUP LIMITED.  
ENERGY PLAZA, 3/F  
92 GRANVILLE ROAD  
T.S.T. EAST, HONG KONG

WOWWEE CANADA INC.  
3500 DE MAISONNEUVE WEST  
SUITE 800  
MONTREAL, QC H3Z 3C1 CANADA

Manufactured and distributed by © 2008 WowWee Group Limited. Product names, designations, and logos are trademarks or registered trademarks of WowWee Group Limited. All rights reserved.

Consumer hotline: 1-800-310-3033

Customer service: [www.wowwees.com/support](http://www.wowwees.com/support)

Customer support is only available in English and French.

We recommend that you retain our address for future reference. Product and colors may vary. Packaging printed in China. This product is not suitable for children under 3 years because of small parts - choking hazard.

The user manual should be kept as it contains important information.

Made in China.

Fabriqué et distribuée par © 2008 WowWee Group Limited.

Les noms de produits, les désignations, et les logos sont des marques de commerce et des marques déposées de WowWee Group Limited.

Tous droits réservés.

Service à la clientèle : 1-800-310-3033

Courriel du service à la clientèle : [www.wowwee.com/support](mailto:www.wowwee.com/support)

Le service à la clientèle est disponible uniquement en anglais et en français. Conserver notre adresse pour référence ultérieure.

Les produits et les couleurs peuvent varier.

Emballage imprimé en Chine.

Ce produit n'est pas fait pour les enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces qui peuvent entraîner la suffocation.

Conserver le guide d'utilisation car il contient des renseignements importants.

Fait en Chine.

Fabricado y distribuido por el grupo de © 2008 WowWee Group Limited.

Los nombres de producto, las designaciones, y las insignias son marcas registradas o marcas registradas del wowwee group limited. Todos los derechos reservados.

Teléfono directo del consumidor: 1-800-310-3033

Servicio de atención al cliente: [www.wowwee.com/support](http://www.wowwee.com/support)

Servicio de atención al cliente sólo está disponible en inglés y francés.

Nuestro direccionamiento para la referencia futura. El producto y los colores pueden variar. Empaquetado impreso en China. Este producto no es conveniente para el childreunder 3 años debido a pequeño

Piezas - peligro de obstrucción.

Conserve el manual de instrucciones ya que contiene informacion importante.

Hecho en China.

ASSORTMENT NO. 9000

ITEM NO. 9011

ITEM NO. 9012

ITEM NO. 9013

ITEM NO. 9014

ASSORTIMENT NO. 9000

NO D'ITEM. 9011

NO D'ITEM. 9012

NO D'ITEM. 9013

NO D'ITEM. 9014

SURTIDO NO. 9000

ARTÍCULO NO. 9011

ARTÍCULO NO. 9012

ARTÍCULO NO. 9013

ARTÍCULO NO. 9014

**9000M0101TOP**